

Guía Operativa Restaurante Terminal T42XX/M42XX



Contenido

Venta	3
Devolución	4
Ajuste	5
Reporte de ventas totales	5
Reimpresión de voucher	6
Prueba de comunicación	6
Autorización	7
F. Linea (no soporta chip)	8
Cancelar	9
Reporte de ventas a detalle	9
Cierre de lote	10

"NOTA: SI LA TERMINAL MANEJA PESOS Y DOLARES, EL PROCESO OPERATIVO DEL EQUIPO ES EL MISMO, SOLO TIENE QUE SELECCIONAR LA AFILIACIÓN CON LA QUE VA AREALIZAR LA TRANSACCIÓN (PESOS O DÓLARES)"

Restaurante EMV

Venta

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Deslizamos la tarjeta por la banda de la terminal. Insertamos la tarjeta en el lector de CHIP, o podemos digitarla en los casos permitidos.	INSERTE/DESLICE TARJETA TRANSAC
3	Al insertar la tarjeta, la terminal comienza a leer el CHIP de la misma.	TARJETA EMV SELECCIONANDO VISA/MC / CREDITO
4	Ingresa el importe de la VENTA + ENTER	EMISOR VENTA IMPORTE BASE \$0.00
5	Cuando es venta PREPROPINA, ingresar el monto de la PROPINA	EMISOR VENTA PROPINA \$0.00
	Cuando la venta POSPROPINA solo se ingresa el IMPORTE BASE + ENTER	TOTAL \$0.00 CORRECTO SI O NO NO SI
6	Esperamos la comunicación de la terminal con el autorizador (HOST)	COMUNICA MARCANDO PROCESANDO
7	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje, corte el recibo y luego oprima ENTER para sacar la copia	RESPUESTA APROBADA 123456
8	En caso de no autorizarnos la venta, la terminal nos despliega la causa	RESPUESTA RECHAZADA LLAME AL EMISOR O NOS INDICARA EL PROBLEMA

NOTA 1: ES IMPORTANTE INGRESAR LA FIRMA ELECTRÓNICA EN CASO QUE LA TENRMINAL LO SOLICITE CON ALGUNAS TARJETAS DE CHIP

NOTA 2: EN CASO DE REALIZAR UNA VENTA CHIP+NIP (ESTE ÚLTIMO LO INGRESA EL CLIENTE EN EL TECLADO DE LA TERMINAL),

NO ES NECESARIO FIRMA AUTÓGRAFA DEL CLIENTE



Devolución

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Oprimir (♥) hasta la opción de DEVOLUCIÓN + ENTER	INSERTE/DESLICE TARJETA DEVOL
3	Ingresamos la clave de acceso + ENTER	DEVOL CLAVE DE ACCESO XXXX
4	Deslizamos la tarjeta por la banda de la terminal. Insertamos la tarjeta en el lector de CHIP, o podemos digitarla en los casos permitidos	DEVOL INSERTE / DESLICE TARJETA
5	Al insertar la tarjeta, la terminal comienza a leer el CHIP de la misma	TARJETA EMV SELECCIONANDO VISA/ MC / CREDITO
6	Ingresamos el importe de la DEVOLUCIÓN + ENTER	EMISOR VENTA IMPORTE BASE \$0.00
7	Ingresamos la PROPINA + ENTER	EMISOR VENTA PROPINA \$0.00
8	Ingresamos el número de AUTORIZACIÓN + ENTER	DEVOL NUM. AUT. XXXX
9	Esperamos la comunicación de la terminal con el autorizador (HOST)	COMUNICA MARCANDO PROCESANDO
10	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje	RESPUESTA APROBADA 123456
11	En caso de no autorizarnos la venta, la terminal despliega la causa	RESPUESTA RECHAZADA LLAME AL EMISOR O NOS INDICARA EL PROBLEMA



Ajuste

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Oprimir (♥) hasta la opción de AJUSTAR + ENTER	INSERTE/DESLICE TARJETA AJUSTAR
3	Ingresamos la clave de acceso + ENTER	AJUSTAR CLAVE DE ACCESO XXXX
4	Ingresamos el # de OPERACIÓN + ENTER	AJUSTAR NUM. OPER. XXXX
5	Nos pide la confirmación del cargo, en caso SI oprimimos (▼) y el cargo queda AJUSTADO	AJUSTE CORRECTO \$0.00 SI (ᢏ) NO (▲)
6	En caso de AJUSTAR el cargo oprimimos la tecla NO (♠) y nos pasa una nueva pantalla para ingresar el nuevo cargo	AJUSTE PROPINA \$0.00 NUEVO IMPORTE \$0.00
7	Nos pide confirmar los datos, en caso de ser correcto damos ENTER, inmediata- mente imprime el recibo.	AJUSTE TRANSACCION ACEPTADA
	Reporte de ventas totales	
1	Presionar la tecla (REPORTS) ubicada justo debajo del display en color azul	20 MZO 14 12:16 TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Seleccionamos la opción de (🔻) GENERAL y la terminal comienza a imprimir el reporte	DETALLE GENERAL REIMPRIMIR



Reimpresión de voucher

- 1 Oprimir (▼) hasta la opción de: REIMPRIMIR presionamos ENTER
- Si es la última transacción realizada
 oprimimos ENTER y se imprimirá en automático.

En caso de no ser la última operación la que desea REIMPRIMIR, oprimir la opción

3 de numero de operación e ingresamos el numero de operación y se imprimirá automáticamente







	Prueba de comunicación	
1	Oprimir (▼) hasta la opción de: FUNCIÓN+ ENTER	20 MZO 14 12:16 TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Ingresamos el número (0) + ENTER	FUNCION INGRESE FUNCION
3	Esperamos la comunicación de la terminal con el autorizador (HOST)	COMUNICA MARCANDO PROCESANDO
4	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje	RESPUESTA TRANSACCION COMPLETA



Autorización

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Oprimir (♥) hasta la opción de AUTORIZ + ENTER	INSERTE/DESLICE TARJETA AUTORIZ
3	Al insertar la tarjeta, la terminal comienza a leer el CHIP de la misma	TARJETA EMV SELECCIONANDO VISA/ MC / CREDITO
4	Ingresamos el importe de la venta + ENTER	EMISOR VENTA IMPORTE BASE \$0.00
5	Confirmamos el TOTAL DE LA VENTA en caso contrario regresamos al importe base	TOTAL \$0.00 CORRECTO SIO NO NO SI
6	Esperamos la comunicación de la terminal con el autorizador (HOST)	COMUNICA MARCANDO PROCESANDO
7	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje	RESPUESTA APROBADA 123456
8	En caso de no autorizarnos la venta, la terminal nos despliega la causa	RESPUESTA RECHAZADA LLAME AL EMISOR O NOS INDICARA EL PROBLEMA

NOTA: ES IMPORTANTE INGRESAR LA FIRMA ELECTRÓNICA EN CASO QUE LA TENRMINAL LO SOLICITE CON ALGUNAS TARJETAS DE CHIP



F. Linea (no soporta chip)

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Oprimir (♥) hasta la opción de F. LINEA + ENTER	INSERTE/DESLICE TARJETA F.LINEA
3	Ingresamos la clave de acceso + ENTER	AJUSTAR CLAVE DE ACCESO XXXX
4	Deslizamos la tarjeta por la banda de la terminal. Insertamos la tarjeta en el lector de CHIP, o podemos digitarla en los casos permitidos	F.LINEA INSERTE / DESLICE TARJETA
5	Al insertar la tarjeta, la terminal comienza a leer el CHIP de la misma	TARJETA EMV SELECCIONANDO VISA/ MC / CREDITO
6	Ingresamos los últimos 4 dígitos de la tarjeta + ENTER	EMISOR AUTORIZ DIGITE ÚLTIMOS 4 NUMEROS DE TARJETA
7	Ingresamos el importe de la F. LINEA + ENTER	EMISOR F. LINEA
8	Ingresamos la PROPINA + ENTER	EMISOR VENTA PROPINA \$0.00
9	Confirmamos el Total/ SI O NO	TOTAL CORRECTO SI O NO NO SI
10	Ingresamos el número de AUTORIZACIÓN + ENTER	F.LINEA NUM. AUT. XXXXXX
11	Esperamos la comunicación de la terminal con el autorizador (HOST)	COMUNICA MARCANDO PROCESANDO
12	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje	RESPUESTA APROBADA 123456
13	En caso de no autorizarnos la venta, la terminal nos despliega la causa	RESPUESTA RECHAZADA LLAME AL EMISOR O NOS INDICARA EL PROBLEMA



Cancelar

1	Seleccionar la opción TRANSAC+ENTER	20-oct-14 12:16:00 p.m. TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Oprimir (♥) hasta la opción de CANCELAR + ENTER	INSERTE/DESLICE TARJETA CANCELAR
3	Ingresamos la clave de acceso + ENTER	CANCELAR CLAVE DE ACCESO XXXX
4	Ingresamos el # de OPERACIÓN que deseamos CANCELAR + ENTER	CANCELAR NUM. DE OPERCIÓN XXXX
5	Nos pide la confirmación de la CANCELA- CIÓN, En caso SI oprimimos () y el cargo queda cancelado, comienza a imprimir el voucher	CANCELAR CORRECTO \$0.00 SI (♥) NO (▲)
6	Una vez aprobada la transacción nos despliega el siguiente mensaje	RESPUESTA TRANSACCIÓN ACEPTADA
	Benorte de ventas a detalle	
1	Presionar la tecla (REPORTS) ubicada justo debajo del display en color azul	20 MZO 14 12:16 TRANSAC REIMPRIMIR LOTE FUNCION PRINCIPAL
2	Seleccionamos la opción de () DETALLE y la terminal comienza a imprimir el reporte	DETALLE GENERAL REIMPRIMIR



Cierre de lote

1 Presione la tecla (SETTLE) ubicada justo debajo del display en color blanco



CORTE

CLAVE DE ACCESO

- 2 Ingresamos la clave de acceso + ENTER
- Revisamos las ventas y devoluciones,
 en caso de ser correctas, oprimir la tecla ENTER.
- 4 La terminal realizará el corte e imprimirá el comprobante.

\$2.00

\$1.00

VENTAS

DEVOLUCIONE







Centro de Atención a Clientes

D.F y Zona Metropolitana 57213150, opción 5 Interior de la República 018005048600, opción 5 Servicio los 365 días del año, las 24 horas

Centro de autorizaciones PROSA

D.F y Zona Metropolitana 52681155 Monterrey 83199090 Guadalajara 36691212 Interior de la República 01 800 90 8400

HSBC y su logotipo son marcas registradas en México